

5. Wi-Fiの設定

スマートフォンまたはタブレットをWi-Fi経由でスキャナーに接続します。(400-ISCN02-WモデルはWi-Fi機能搭載)

- ①設定ボタンを押して設定モードに入ります。
- ②ボタンの操作でWi-Fiを選択します。
- ③確認ボタンを押してWi-Fiを起動させます。
- ④Wi-Fiが完全に起動すると、LCD画面にWi-Fiアイコンが表示されます。

この時点でスマートフォンまたはタブレットのWi-Fi機能をオンにしてから、スキャナーで確立されたWi-Fiネットワークに接続する必要があります。この場合、スマートフォンまたはタブレットのモデルによっては操作方法が若干異なる場合がありますが、基本的な手順は以下のとおりである：

- ①スマートフォンのWi-Fi機能がオンになっているかを確認します。
- ②スマートフォンの「設定」アイコンをクリックして、スマートフォンのWi-Fiを設定します。
- ③LCDには周辺ネットワークのリストが表示されます。
- ④「Scanner」をクリックして、スキャナーのネットワークに接続します。(このネットワークが見つからない場合は、スマートフォンがこのネットワークを自動的に検出するまで、10秒ほど待つ必要があります)。
- ⑤正常に接続したら、Webブラウザを開き、そのアドレスバーに「192.168.10.1」を入力して、スキャナーのWi-Fi'sホームページにアクセスします。
- ⑥このページでユーザー名とパスワードを入力します。「ユーザー名: admin」「パスワード: admin」

スキャナーでスキャンした画像を確認できます。

6. トラブルシューティング

問題	原因	対策
電源オンになりません。	電池が消費している	
スキャン画像が保存されません。	1. MicroSDカードがセットされていない 2. カードの空きがない 3. MicroSDカードがフォーマットされていない	1. MicroSDをセットする 2. MicroSDのカードのデータを整理してください。 3. フォーマットの項を確認します。
パソコンでスキャナを認識することが出来ません。	接続に問題が考えられます。	ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
スキャン画質が良好ではない。	1. スキャナー内にほこりがたまっています 2. イメージセンサーに問題がある	1. センサー部のクリーニングを実行してください。 2. 本製品内部の異物確認と清掃。 3. スキャナーのキャリブレーション(補正)

1年保証+《安心サービス》適用商品!

《安心サービス》は、ご購入後、バーコードリーダーが万一お客様のご用途に合わない場合、商品お届けから30日間は返品・交換をお受けするサービスです。

30日以内に	無条件での無料返品返金/交換サービスを提供しております。
30~90日以内に	非人為的な原因による品質問題が発生した場合は、無料の返品返金/交換サービスを提供致します。
90日~12ヶ月以内に	非人為的な原因による品質問題が発生した場合は、600円の送料をお支払い頂くことで、返品返金/交換サービスをお受けになることが可能です。

InLightサポート窓口: cs@yogoom.com

InLight

ハンディスキャナー 取扱説明書

セ ツ ト 内 容	● スキャナー本体.....1台
	● USBケーブル.....1本
	● キャリーポーチ.....1個
	● ICD-ROM.....1枚
	● 取扱説明書(本書).....1部

400-ISCN02 /
400-ISCN02-W (Wi-Fi機能搭載)